

Card Reader

UCR 75-in-1

ultron



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ultron entschieden haben!

Kartenlesegerät anschließen

Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in das Kartenlesegerät und das andere Ende in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers ein. Ihr Computer lädt die Treiber automatisch.

Kartenlesegerät verwenden

Vorsicht:

- Legen Sie eine Karte mit dem Etikett nach oben in den entsprechenden Kartenschlitz ein (außer bei CF und SD/MMC Kartenschlitzen, bei welchen die Karten mit dem Etikett nach UNTEN eingelegt werden müssen). Die Daten-LED-Anzeige leuchtet. Wenn Sie dies nicht beachten, kann die Karte oder das Kartenlesegerät beschädigt werden.
- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, solange die blaue oder grüne Daten-LED-Anzeige am Kartenlesegerät blinkt. Dies kann zu einem Datenverlust führen oder die Speicherkarte beschädigen.

Mit Windows auf eine Speicherkarte zugreifen:

1. Legen Sie eine Karte mit dem Etikett nach oben in den entsprechenden Kartenschlitz ein (außer bei CF und SD/MMC Kartenschlitzen, bei welchen die Karten mit dem Etikett nach UNTEN eingelegt werden müssen). Die Daten-LED-Anzeige leuchtet.
2. Klicken Sie auf Start, und dann auf Mein Computer/Computer. Doppelklicken Sie auf den Laufwerks-Buchstaben, um den Inhalt anzusehen.
3. Verwenden Sie die normalen Windows-Befehle, um Dateien zu öffnen, zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.
4. Rechtsklicken Sie auf den Namen Ihrer Karte und wählen Sie Auswerfen zum Beenden des Vorgangs.
5. Entfernen Sie Ihre Karte nicht aus dem Kartenlesegerät, solange die Daten-LED blinkt und der Name Ihrer Karte im Fenster sichtbar ist.

Mit Mac OS 10.4.x oder höher auf eine Speicherkarte zugreifen:

1. Legen Sie eine Karte mit dem Etikett nach oben in den entsprechenden Kartenschlitz ein (außer bei CF und SD/MMC Kartenschlitzen, bei welchen die Karten mit dem Etikett nach UNTEN eingelegt werden müssen). Die Daten-LED-Anzeige leuchtet.
2. Öffnen Sie das Suchfenster, klicken Sie dann im linken Menü auf den Namen Ihrer Karte, um deren Inhalt anzuzeigen.
3. Verwenden Sie die normalen Mac-Befehle, um Dateien zu öffnen, zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.
4. Rechtsklicken Sie auf den Namen Ihrer Karte und wählen Sie Auswerfen zum Beenden des Vorgangs.
5. Entfernen Sie Ihre Karte nicht aus dem Kartenlesegerät, solange die Daten-LED blinkt und der Name Ihrer Karte im Suchfenster sichtbar ist.



Thank you for choosing an ultron product!

Connecting the card reader

Plug one end of the USB cable into the card reader and the other end into an available USB port on your computer. Your computer loads the drivers automatically.

Using the card reader

Cautions:

- Insert a card into the appropriate slot, label side up (except for CF and SD/MMC slots, which require that cards be inserted label side DOWN). The data LED lights. Failure to do so may result in damage to your card and/or card reader.
- Do not remove memory cards while the blue or green data LED on the reader is flashing. Doing so may lead to loss of data or damage to your memory card.

To access a memory card using Windows:

1. Insert a card into the appropriate slot, label side up (except for CF and SD/MMC slots, which require that cards be inserted label side DOWN). The data LED lights.
2. Click Start, then click My Computer/Computer. Double-click the drive letter to see its contents.
3. Use normal Windows procedures to open, copy, paste, and delete files.
4. Right-click the name of your card and select Eject when you are finished.
5. Do not remove your card from the card reader until the data LED stops blinking and the name of your card disappears from the window.

To access a memory card using Mac OS 10.4.x or higher:

1. Insert a card into the appropriate slot, label side up (except for CF and SD/MMC slots, which require that cards be inserted label side DOWN). The data LED lights.
2. Open the Finder window, then click your cards name in the left menu to view its contents.
3. Use normal Mac procedures to open, copy, paste, and delete files.
4. Right-click the name of your card and select the Eject when you are finished.
5. Do not remove your card from the card reader until the data LED stops blinking and the name of your card disappears from the Finder window.

Card Reader

UCR 75-in-1

ultron

FR

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit d'ultron!

Brancher le lecteur de cartes

Brancher l'extrémité du câble USB dans le lecteur de cartes et l'autre extrémité dans un port USB disponible de votre ordinateur. Votre ordinateur charge le programme pilote automatiquement.

Utiliser le lecteur de cartes

Précaution :

- Insérer une carte avec l'étiquette tournée vers le haut dans la fente pour carte correspondante (sauf pour fentes pour cartes CF et SD/MMC, avec lesquelles il faut insérer les cartes avec l'étiquette vers le BAS). Le LED de données est allumé. Si vous ne respectez pas cette règle, la carte ou le lecteur de cartes peut être endommagé.
- Ne pas enlever la carte mémoire tant que le LED de données bleu ou vert du lecteur de cartes clignote. Ceci peut provoquer une perte des données ou endommager la carte mémoire.

Accéder à une carte mémoire avec Windows :

1. Insérer une carte avec l'étiquette tournée vers le haut dans la fente pour carte correspondante (sauf pour fentes pour cartes CF et SD/MMC, avec lesquelles il faut insérer les cartes avec l'étiquette vers le BAS). Le LED de données est allumé.
2. Cliquer sur Démarrage et ensuite sur Mon ordinateur / Ordinateur. Cliquez deux fois sur la lettre de lecteur pour afficher le contenu.
3. Utiliser les commandes standard de Windows, pour ouvrir, copier, insérer ou supprimer les fichiers.
4. Cliquer avec le bouton droit sur le nom de votre carte et sélectionner Éjecter pour terminer le processus.
5. Ne pas enlever votre carte du lecteur de cartes, pendant que le LED de données clignote et que le nom de votre carte est visible dans la fenêtre.

Accéder à une carte mémoire avec Mac OS 10.4.x ou supérieur :

1. Insérer une carte avec l'étiquette tournée vers le haut dans la fente pour carte correspondante (sauf pour fentes pour cartes CF et SD/MMC, avec lesquelles il faut insérer les cartes avec l'étiquette vers le BAS). Le LED de données est allumé.
2. Ouvrir la fenêtre de recherche, ensuite cliquer sur le nom de votre carte dans le menu à gauche pour afficher son contenu.
3. Utiliser les commandes standard de Mac pour ouvrir, copier, insérer ou supprimer les fichiers.
4. Cliquer avec le bouton droit sur le nom de votre carte et sélectionner Éjecter pour terminer le processus.
5. Ne pas enlever votre carte du lecteur de cartes, pendant que le LED de données clignote et que le nom de votre carte est visible dans la fenêtre.

**Nur in Deutschland / Only in Germany /
Seulement en Allemagne**

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24

RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client
+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique
+49 (0) 2404 / 918-132

FAX
+49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz
Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553

