

UMT-BT FASHION BLACK

Bluetooth Keyboard

ultron



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ultron entschieden haben!

Einlegen der Batterien:

Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite indem Sie diese unter leichtem Druck in Pfeilrichtung nach links schieben. Setzen Sie nun zwei AAA Batterien wie im Inneren beschrieben ein.

Verbinden des ultron UMT-BT Fashion Black Keyboards mit Ihrem Endgerät:

Bevor Sie mit der Installation beginnen stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät (PC, Notebook, Tablet PC oder Smartphone) über eine Bluetooth Schnittstelle verfügt. Schalten Sie das Keyboard mit dem sich auf der Rückseite befindlichen ON/OFF Schalter ein. Aktivieren Sie nun die Bluetooth Funktion in Ihrem Endgerät und suchen Sie nach neuen Geräten. Drücken Sie zeitgleich für etwa 5 Sekunden die Funktionstaste [ESC] und [K] – das Keyboard befindet sich nun im Paarungsmodus und wird von Ihrem Endgerät erkannt. Verbinden Sie nun die beiden Geräte – eventuell muss noch ein auf Ihrem Endgerät angezeigter Paarungscode eingegeben werden.

Funktionsweise des Touchpanels:

Das Touchpad des ultron UMT-BT Keyboards kann als solches als auch als Keypad genutzt werden. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist die Keypad Funktion mit welcher das Touchpad nun als Nummernblock fungiert. Um in den Touchpad Modus zu wechseln wischen Sie einfach mit dem Finger im oberen Bedienfeld von der Mitte nach Rechts auf das Mausymbol. Um wieder in den Keypad Modus zu wechseln wischen Sie von der Mitte nach Links auf das Nummernsymbol.

Funktionsweise der Sondertasten:

Das ultron UMT-BT Fashion Black ist sowohl Windows als auch Android und iOS kompatibel. Wechseln Sie zwischen den jeweiligen Modi indem Sie [FN]+F1 für iOS, [FN]+F2 für Android oder [FN]+F3 für Windows gleichzeitig drücken. Der unten aufgeführten Tabelle können Sie die jeweiligen Betriebssystem spezifischen Funktionstasten entnehmen:

System/Taste	FN+1 iOS	FN+2 Android	FN+3 Windows
ESC	ESC	ESC	ESC
F1	Eject	Eject	F1
F2	Suche	Suche	F2
F3	Bildschirmschoner	Bildschirmschoner	F3
F4	Black Screen	Black Screen	F4
F5	Bildschirmsperre	–	F5
F6	E-Mail	–	F6
F7	Letzter Titel	Letzter Titel	F7
F8	Play/Pause	Play/Pause	F8
F9	Nächster Titel	Nächster Titel	F9
F10	Lautstärke -	Lautstärke -	F10
F11	Stummschalten	Stummschalten	F11
F12	Lautstärke +	Lautstärke +	F12
Einfügen	Home Bildschirm	–	Einfügen



Thank you for choosing an ultron product!

Inserting the batteries:

Remove the battery cover on the back side by shifting it to the left in arrow direction under slight pressure. Then insert two AAA batteries as described inside.

Connect the ultron UMT-BT Fashion Black keyboard to your terminal:

Before starting the installation, make sure that your terminal (PC, Notebook, Tablet PC or Smartphone) are equipped with a Bluetooth interface. Switch the keyboard on by pressing the ON/OFF switch at the rear. Then activate the Bluetooth function of your terminal and search for new devices. Press the function keys [ESC] and [K] simultaneously for about 5 seconds – the keyboard switches over to the pairing mode and is being recognized by your terminal. Then connect the two devices – it may probably be necessary to enter the pairing code indicated on your terminal.

Functionality of the touchpad:

The touchpad of the ultron UMT-BT keyboard can also be used as keyboard as such. While switching on, the keypad function is the standard setting by which the touchpad serves as numeric keypad. In order to change to the touchpad mode simply wipe with the finger at the top control panel from the centre to the mouse icon on the right. In order to change back to the keypad mode wipe from the centre to the number icon on the left.

Functionality of the special keys:

The ultron UMT-BT Fashion Black is compatible with Windows as well as with Android and iOS. Change between the corresponding modes by simultaneously pressing [FN]+F1 for iOS, [FN]+F2 for Android or [FN]+F3 for Windows. Please find the corresponding function keys for your operating system in the table below:

System/Key	FN+1 iOS	FN+2 Android	FN+3 Windows
ESC	ESC	ESC	ESC
F1	Eject	Eject	F1
F2	Search	Search	F2
F3	Screen saver	Screen saver	F3
F4	Black Screen	Black Screen	F4
F5	Screen lock	–	F5
F6	E-Mail	–	F6
F7	Last title	Last title	F7
F8	Play/Pause	Play/Pause	F8
F9	Next title	Next title	F9
F10	Volume -	Volume -	F10
F11	Mute	Mute	F11
F12	Volume +	Volume +	F12
Insert	Home screen	–	Insert

UMT-BT FASHION BLACK

Bluetooth Keyboard

ultron

FR

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit d'ultron!

Insérer les batteries:

Enlever le couvercle de batterie au dos en le poussant vers la gauche dans le sens de la flèche et en pressant légèrement. Insérer ensuite deux batteries AAA comme décrit à l'intérieur.

Connecter le clavier ultron UMT-BT Fashion Black à votre terminal:

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que votre terminal (PC, Notebook, Tablet PC ou Smartphone) est équipé d'une interface Bluetooth. Allumer le clavier à l'aide de la touche ON/OFF (Allumer/Eteindre) au dos. Activer ensuite la fonction Bluetooth sur votre terminal et chercher des nouveaux appareils. Appuyer simultanément sur les touches de fonction [ESC] et [K] pendant environ 5 secondes – le clavier est sous appariement et est reconnu par votre terminal. Ensuite connecter les deux appareils – éventuellement il faut entrer le code d'appariement qui est affiché sur votre terminal.

Fonctionnement du panneau tactile:

Le panneau tactile du clavier ultron UMT-BT peut être utilisé en tant que tel et aussi comme clavier digital. En allumant l'appareil, le réglage par défaut est la fonction du clavier digital par laquelle le panneau tactile fonctionne comme pavé numérique. Pour passer en mode panneau tactile, passer simplement le doigt sur le tableau de commande du centre vers la droite sur le symbole de la souris. Pour revenir en mode clavier digital, passer du centre vers la gauche sur le symbole des chiffres.

Fonctionnement des touches particulières:

L'ultron UMT-BT Fashion Black est compatible avec Windows ainsi qu'Android et iOS.

Passer aux modes correspondants en appuyant simultanément sur [FN]+F1 pour iOS, [FN]+F2 pour Android ou [FN]+F3 pour Windows. Vous trouverez les touches de fonction spécifiques pour votre système d'exploitation sur le tableau ci-dessous:

Système/Touche	FN+1 iOS	FN+2 Android	FN+3 Windows
ESC	ESC	ESC	ESC
F1	Ejecter	Ejecter	F1
F2	Rechercher	Rechercher	F2
F3	Ecran de veille	Ecran de veille	F3
F4	Ecran noir	Ecran noir	F4
F5	Verrouillage de l'écran	—	F5
F6	Courriel	—	F6
F7	Dernier titre	Dernier titre	F7
F8	Lecture/Pause	Lecture/Pause	F8
F9	Titre suivant	Titre suivant	F9
F10	Volume -	Volume -	F10
F11	Muet	Muet	F11
F12	Volume +	Volume +	F12
Insérer	Page d'accueil de l'écran	—	Insérer

Nur in Deutschland / Only in Germany / Seulement en Allemagne

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24
RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client
+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique
+49 (0) 2404 / 918-132

FAX
+49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz
Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553

