

# selfie BT

Teleskoparm mit Bluetooth-Auslöser für Smartphones, Actioncams und Digitalkameras

ultron

DE

## Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ultron entschieden haben!

Der leichte selfie BT ist in 7 Stufen bis zu einer Länge von 1,10 m ausziehbar und ermöglicht die Bedienung via Bluetooth über die am Griff befindlichen Bedienelemente. Durch das Universalgewinde von 0,6 cm (1/4 Zoll Schraube) und der Smartphone Halterung können Actioncams, Digitalkameras und Smartphones mit einem Gewicht von bis zu 0,5 kg am Stativ angebracht werden. Der abnehmbare Griff kann zusätzlich als Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 10 Meter genutzt werden.


### Inbetriebnahme:

Vor der ersten Inbetriebnahme wird empfohlen den Akku vollständig zu laden. Schließen Sie dazu den selfie BT mit dem beiliegenden USB Kabel an einen USB/AC Adapter oder an einen USB-Port Ihres PCs oder Notebooks an. Die rote LED signalisiert den Ladevorgang und schaltet sich ab sobald der Akku komplett geladen ist.

- Drücken Sie für 3 Sekunden die Power-Taste um den selfie BT einzuschalten und den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Ist der Pairing-Modus aktiviert blinkt die LED grün.
- Wählen Sie in der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones den „selfie BT“ aus – die LED leuchtet nach erfolgreichem Pairing durchgehend grün.
- Zum Zoomen drücken Sie bitte die + oder – Taste.\*
- Drücken Sie die Kamera-Taste um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie 3 Sekunden die Power-Taste um den selfie BT auszuschalten.

\*Bitte beachten Sie, dass die Zoom-Funktion nicht mit Apple Produkten kompatibel ist. Bei Android basierten Smartphones funktioniert der Zoom nur mit der Kamera auf der Rückseite. Da bei Samsung Smartphones die Lautstärketaste als „Zoom-, Kamera-, oder Aufnahmetaste“ belegt werden kann, stellen Sie bitte sicher, dass die „Lautstärketaste“ an Ihrem Handy der „Zoom-Taste“ zugeordnet ist. Die Zuordnung können Sie unter den Kameraeinstellungen an Ihrem Samsung Smartphone vornehmen.

### Technische Daten:



- 1/4 Schraube-Halterung (0,6 mm) für Actioncams und Digitalkameras
- Universelle Smartphone Halterung
- In 7 Stufen von 0,24 bis zu 1,1 m ausziehbar
- 100 mAh Akku für bis zu 60.000 Bilder
- Gewicht: 180 g
- Akku-Ladezeit: ca. 1 Stunde über Micro-USB
- Unterstützt Android und iOS – keine App notwendig

GB

## Thank you for choosing an ultron product!

The light-weighted selfie BT is extensible in 7 stages up to a length of 1.10 m and allows you to operate it via Bluetooth through the operating elements integrated in the handle. Due to the universal thread of 0.6 cm (1/4 inch screw) and the smartphone fixture it is possible to apply action cams, digital cameras and smartphones with a weight of up to 0.5 kg on the tripod. The removable grip can additionally be used as remote control with a range of up to 10 m.


### Commissioning:

It is recommended to completely charge the accumulator before the first commissioning. To do so, connect the selfie BT to a USB/AC adaptor or to a USB port of your PC or notebook using the USB cable included in the delivery. The red LED indicates the charging process and switches off once the accumulator battery has been completely charged.

- Press the power button for 3 seconds to switch on the selfie BT and to activate the Bluetooth pairing mode. The LED flashes in green as soon as the pairing mode is being activated.
- Select the “selfie BT” from the Bluetooth list of your smartphone – the LED is continuously illuminated in green as soon as the pairing was completed.
- Please press the + or – button for zooming.\*
- Press the camera button to take a photo.
- Press the power button for 3 seconds in order to switch off the selfie BT.

\*Please note that the zooming function is not compatible with Apple products. For Android-based smartphone, the zooming only works if the camera is at the rear. Since it is possible to assign the volume key of Samsung smartphones as the “Zoom, Camera or Record key”, please make sure that the “Volume key” on your mobile phone is assigned to the “Zoom key”. You can assign the key under the camera settings of your Samsung smartphone.

### Technical data:



- 1/4 inch screw fixture (0.6 cm) for action cams and digital cameras
- Universal smartphone fixture
- Extensible in 7 stages from 0.24 up to 1.10 m
- Accumulator battery 100 mAh for up to 60,000 pictures
- Weight: 180 g
- Charging time of the accumulator battery: about 1 hour via micro USB
- Supports Android and iOS – no app required

www.ultron.de

# selfie BT

ultron

Bras télescopique avec déclencheur Bluetooth pour smartphones, Action cams et appareils photos numériques

FR

## Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit d'ultron!

Le selfie BT léger est extensible sur 7 crans jusqu'à une longueur de 1,10 m et permet l'usage par Bluetooth à l'aide des éléments de commande à la poignée. On peut monter des Action cams, des appareils photos numériques et des smartphones d'un poids jusqu'à 0,5 kg sur le trépied à l'aide du pas de vis universel de 0,6 cm (vis de ¼ pouces). On peut utiliser la poignée détachable également comme télécommande d'une portée jusqu'à 10 m.

### Mise en service :

Avant la première mise en service, il est recommandé de charger complètement l'accumulateur. Pour ce faire, connecter le selfie BT à un adaptateur USB/AC ou à un port USB de votre ordinateur ou ordinateur portable à l'aide du câble USB livré. La LED rouge indique que le processus de chargement est en cours et s'éteint dès que l'accumulateur est complètement chargé.

- Appuyer le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer le selfie BT et pour activer le mode de couplage au Bluetooth – la LED clignote en verte si le mode de couplage est activé.
- Sélectionner le « selfie BT » sur la liste Bluetooth de votre smartphone – la LED est allumée en continu en verte dès que le couplage est effectué avec succès.
- Appuyer sur la touche + ou - pour zoomer.\*
- Appuyer sur la touche de l'appareil photo pour prendre une photo.
- Appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes pour éteindre le selfie BT.

\*Veuillez noter que la fonction zoom n'est pas compatible avec les produits Apple. Pour les smartphones à base Android, le zoom ne fonctionne qu'avec l'appareil photo au dos. Comme on peut assigner la touche du volume des smartphones Samsung en tant que « touche zoom, touche caméra ou touche d'enregistrement », assurez-vous que la « touche de volume » de votre portable est bien assignée « touche zoom ». Vous pouvez effectuer cet assignement sous les réglages de la caméra de votre smartphone Samsung.



### Données techniques :

- Fixation par vis ¼ pouces (0,6 cm) pour Action cams et appareils photos numériques
- Fixation universelle pour smartphone
- Extensible sur 7 crans de 0,24 jusqu'à 1,10 m
- Accumulateur 100 mAh jusqu'à 60.000 images
- Poids : 180 g
- Durée de chargement de l'accumulateur : env. 1 heure par micro USB
- Supporte Android et iOS – pas d'application requise

## Nur in Deutschland / Only in Germany / Seulement en Allemagne

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24  
RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

### International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client  
+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique  
+49 (0) 2404 / 918-132

FAX  
+49 (0) 2404 / 918-120

### Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany  
E-Mail: [info@ultron.de](mailto:info@ultron.de) | Internet: [www.ultron.de](http://www.ultron.de)

Vorstand: Achim Heyne  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz  
Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen  
Registergericht: Amtsgericht Aachen  
Registernummer: HRB 8697  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553



[www.ultron.de](http://www.ultron.de)